



ПАМЯТКА ПО РАБОТЕ НА КАССОВОМ АППАРАТЕ "МИНИКА-1105МИК"

1. Включение аппарата.

Включить кассу.

На индикаторе после автоматических проверок – текущая дата.

Нажать клавишу , на индикаторе – текущее время, которое при необходимости можно подправить с цифровой клавиатуры перед началом смены, для чего нажать клавишу , ввести правильное время, нажать , на индикаторе горит ?

2. Работа в кассовом режиме (режим оформления чеков)

Когда на индикаторе горит ? , нажать , на индикаторе – П?

ввести пароль **000000** , на чековой ленте распечатается текущая дата и время и

запрос на открытие смены, если дата и время правильные нажать

на чековой ленте распечатается сообщение «СМЕНА ОТКРЫТА»

на индикаторе – **0.00** Теперь можно оформлять чеки.

2.1 Оформление чеков.

- при одной покупке (наличными)

Пример: пробиваем сумму 10 руб. 50 копеек, покупатель рассчитывается купюрой номиналом 20 рублей, порядок нажатия клавиш следующий:

<input type="text" value="1"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="5"/> <input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="СК"/>	<input type="text" value="2"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="ИТ"/>
Стоимость покупки(услуги)	секция(отдел)	Сумма которую дал клиент для оплаты	Подтверждение закрытия чека

При вводе суммы десятичную точку **не нажимаем**, на индикаторе сумма рублей и копеек уже разделена десятичной точкой!!!!

- при нескольких покупках

СУММА СУММА , ДЕНЬГИ ПОКУПАТЕЛЯ

Если набрали неверно сумму но номер секции не ввели, надо нажать .

Если номер секции уже ввели, но не нажали надо нажать ,

При оплате товара банковской картой после оформления покупки нажать клавишу на индикаторе сообщение **БНАЛ ?** нажать клавишу произойдет печать безналичного чека.

Пример: пробиваем сумму 12 руб. 80 копеек, покупатель рассчитывается банковской картой, порядок нажатия клавиш следующий:

3.Режим отчётов и гашений (выбираем клавишей)

3.1. **Отчёт без гашения** ОБГ (х - отчёт)

Выполняется при необходимости любое количество раз в течение смены.

Нажимать клавишу , пока на индикаторе не загорится **ОБГ ?**

Нажать , на индикаторе – **П ?**

Нажать 6 раз клавишу , на индикаторе – **ОБГ 1 ?**

Нажать - произойдёт печать отчёта без гашения, т.е. покажет количество наличных денег в кассе на текущий момент.

Для возврата в режим кассира клавишей выбрать знак ?

нажать , на индикаторе – **П?** Нажать 6 раз клавишу

на индикаторе – 0.00 Теперь можно оформлять чеки.

3.2. Отчёт с гашением ОСГ (z – отчёт) ЗАКРЫТИЕ СМЕНИ

Нажать несколько раз клавишу , пока на индикаторе не загорится **ОСГ ?**

Нажать , на индикаторе – **П ?** Нажать 6 раз клавишу , на индикаторе – **ОСГ 1 ?** нажать произойдёт распечатка контрольной ленты на индикаторе сообщение **РАСПЕЧ ?** нажать клавишу на индикаторе сообщение **НЕ ВЫК** (это означает, что кассовый аппарат нельзя выключать пока не распечатается отчёт), через несколько секунд сообщение пропадёт и кассовый аппарат продолжит печатать отчёт, в котором отражена выручка за день и накопление за весь период работы кассы. **Выключить аппарат.**

Внимание!

*Если в течении рабочего дня по кассе ничего не пробивали, при закрытии смены на чековой ленте печатается сообщение «**НЕТ РЕГИСТРАЦИИ ПРОДАЖ**» после чего нажать **ИТ**, произойдёт распечатка отчёта с гашением.*

4.Возможные сообщения на индикаторе во время работы

НБУ – закончилась чековая лента – заправить ленту и нажать клавишу

АП – авария питания, - выкл. аппарат, подключить блок питания и вкл. аппарат

НО.ЧЕ – просмотр электронного журнала – для выхода нажать