



ПАМЯТКА ПО РАБОТЕ НА КАССОВОМ АППАРАТЕ "МИНИКА-1105МИК"

1. Включение аппарата.

Включить кассу.

На индикаторе после автоматических проверок – текущая дата.

Нажать клавишу ИТ , на индикаторе – текущее время, которое при необходимости можно подправить с цифровой клавиатуры перед началом смены, для чего нажать клавишу ПИ , ввести правильное время, нажать ИТ , на индикаторе горит ?

2. Работа в кассовом режиме (режим оформления чеков)

Когда на индикаторе горит ? , нажать ИТ , на индикаторе – П?

ввести пароль **000000** , на чековой ленте распечатается текущая дата и время и запрос на открытие смены, если дата и время правильные нажать ИТ на чековой ленте распечатается сообщение «СМЕНА ОТКРЫТА» на индикаторе – **0.00** Теперь можно оформлять чеки.

2.1 Оформление чеков.

- при одной покупке (наличными)

Пример: пробиваем сумму 10 руб. 50 копеек, покупатель рассчитывается купюрой номиналом 20 рублей, порядок нажатия клавиш следующий:

1	0	5	0	СК	1	2	0	0	0	ИТ
<i>Стоимость покупки(услуги)</i>			<i>секция(отдел) например 1</i>			<i>Сумма которую дал клиент для оплаты</i>			<i>Подтверждение закрытия чека</i>	

*При вводе суммы десятичную точку **не нажимаем**, на индикаторе сумма рублей и копеек уже разделена десятичной точкой!!!!*

- при нескольких покупках

СУММА СК 1 СУММА СК 1 , ПИ ДЕНЬГИ ПОКУПАТЕЛЯ ИТ .

Если набрали неверно сумму но номер секции не ввели, надо нажать С .

Если номер секции уже ввели, но не нажали ИТ надо нажать АН ВЗ , ИТ

При оплате товара банковской картой после оформления покупки нажать клавишу **Б нал** на индикаторе сообщение **БНАЛ ?** нажать клавишу **ИТ** произойдет печать безналичного чека.

Пример: пробиваем сумму 12 руб. 80 копеек, покупатель рассчитывается банковской картой, порядок нажатия клавиш следующий:

1 2 8 0 СК 1 Б нал ИТ

3. Режим отчётов и гашений (выбираем клавишей **РЖ**)

3.1. *Отчёт без гашения ОБГ (x - отчёт)*

Выполняется при необходимости любое количество раз в течение смены.

Нажимать клавишу **РЖ**, пока на индикаторе не загорится **ОБГ ?**

Нажать **ИТ**, на индикаторе – **П ?**

Нажать 6 раз клавишу **0**, на индикаторе – **ОБГ 1 ?**

Нажать **ИТ** – произойдёт печать отчёта без гашения, т.е. покажет количество наличных денег в кассе на текущий момент.

Для возврата в режим кассира клавишей **РЖ** выбрать знак ?

нажать **ИТ**, на индикаторе – **П ?** Нажать 6 раз клавишу **0**
на индикаторе – 0.00 Теперь можно оформлять чеки.

3.2. **Отчёт с гашением ОСГ (z – отчёт) ЗАКРЫТИЕ СМЕНЫ**

Нажать несколько раз клавишу **РЖ**, пока на индикаторе не загорится **ОСГ ?**

Нажать **ИТ**, на индикаторе – **П ?** Нажать 6 раз клавишу **0**, на индикаторе – **ОСГ 1 ?** нажать **ИТ** произойдёт распечатка контрольной ленты на индикаторе сообщение **РАСПЕЧ ?** нажать клавишу **C** на индикаторе сообщение **НЕ ВЫК** (это означает, что кассовый аппарат нельзя выключать пока не распечатается отчёт), через несколько секунд сообщение пропадёт и кассовый аппарат продолжит печатать отчёт, в котором отражена выручка за день и накопление за весь период работы кассы. **Выключить аппарат.**

Внимание!

Если в течении рабочего дня по кассе ничего не пробивали, при закрытии смены на чековой ленте печатается сообщение «НЕТ РЕГИСТРАЦИИ ПРОДАЖ» после чего нажать ИТ, произойдёт распечатка отчёта с гашением.

4. Возможные сообщения на индикаторе во время работы

НБУ – закончилась чековая лента – заправить ленту и нажать клавишу **ПИ**

АП – авария питания, - выкл. аппарат, подключить блок питания и вкл. аппарат

НО.ЧЕ – просмотр электронного журнала – для выхода нажать **РЖ**