



## ПАМЯТКА ПО РАБОТЕ НА КАССОВОМ АППАРАТЕ "МИНИКА-1105МК"

ЕСЛИ ЗАКОНЧИЛАСЬ ЛЕНТА ВО ВРЕМЯ ОФОРМЛЕНИЯ ПОКУПКИ ИЛИ СНЯТИЯ ОТЧЁТА,  
ПОСЛЕ ЗАПРАВКИ НОВОЙ ЛЕНТЫ (НЕ ВЫКЛЮЧАЯ АППАРАТ) НАЖАТЬ НА КЛАВИШУ ПИ

### 1. Включение аппарата.

Включить кассу.

На индикаторе после автоматических проверок – текущая дата.

Нажать клавишу **ИТ**, на индикаторе – текущее время, которое при необходимости можно подправить с цифровой клавиатуры перед началом смены, для чего нажать клавишу **ПИ**, ввести правильное время, нажать **ИТ**, на индикаторе горит **?**

### 2. Работа в кассовом режиме (режим оформления чеков)

Когда на индикаторе горит **?**, нажать **ИТ**, на индикаторе – **П?**

Нажать 6 раз клавишу **0**, на индикаторе – **0.00** Теперь можно оформлять чеки.

#### 2.1 Оформление чеков.

- при одной покупке (наличными)

Пример: пробиваем сумму 10 руб. 50 копеек, покупатель рассчитывается купюрой номиналом 20 рублей, порядок нажатия клавиш следующий:

|                                  |   |                      |   |    |                                            |   |   |                                    |    |
|----------------------------------|---|----------------------|---|----|--------------------------------------------|---|---|------------------------------------|----|
| 1                                | 0 | 5                    | 0 | СК | 2                                          | 0 | 0 | 0                                  | ИТ |
| <i>Стоимость покупки(услуги)</i> |   | <i>секция(отдел)</i> |   |    | <i>Сумма которую дал клиент для оплаты</i> |   |   | <i>Подтверждение закрытия чека</i> |    |

При вводе суммы десятичную точку **не нажимаем**, на индикаторе сумма рублей и копеек уже разделена десятичной точкой!!!!

- при нескольких покупках

СУММА **СК** СУММА **СК**, **ПИ** ДЕНЬГИ ПОКУПАТЕЛЯ **ИТ**

Если набрали неверно сумму но номер секции не ввели, надо нажать **С**.

Если номер секции уже ввели, но не нажали **ИТ** надо нажать **АН ВЗ**, **ИТ**

При оплате товара банковской картой после оформления покупки нажать клавишу **Б нал** на индикаторе сообщение **БНАЛ ?** нажать клавишу **ИТ** произойдет печать безналичного чека.

Пример: пробиваем сумму 12 руб. 80 копеек, покупатель рассчитывается банковской картой, порядок нажатия клавиш следующий:

1    2    8    0    СК    1    Б нал    ИТ

### 3. Режим отчётов и гашений (выбираем клавишей **РЖ**)

Выполняется при необходимости любое количество раз в течение смены.

Нажимать клавишу **РЖ**, пока на индикаторе не загорится **ОБГ ?**

Нажать **ИТ**, на индикаторе – **П ?**

Нажать 6 раз клавишу **0**, на индикаторе – **ОБГ 1 ?**

Нажать **ИТ** – произойдёт печать отчёта без гашения, т.е. покажет количество наличных денег в кассе на текущий момент.

Для возврата в режим кассира клавишей **РЖ** выбрать знак ?

нажать **ИТ**, на индикаторе – **П ?** Нажать 6 раз клавишу **0**  
на индикаторе – 0.00 Теперь можно оформлять чеки.

### 3.2. Отчёт с гашением ОСГ (z – отчёт) ЗАКРЫТИЕ СМЕНЫ

Нажать несколько раз клавишу **РЖ**, пока на индикаторе не загорится **ОСГ ?**

Нажать **ИТ**, на индикаторе – **П ?** Нажать 6 раз клавишу **0**, на индикаторе – **ОСГ 1 ?** нажать **ИТ** произойдёт распечатка контрольной ленты на индикаторе сообщение **РАСПЕЧ ?** нажать клавишу **C** на индикаторе сообщение **НЕ ВЫК** (это означает, что кассовый аппарат нельзя выключать пока не распечатается отчёт), через несколько секунд сообщение пропадёт и кассовый аппарат продолжит печатать отчёт, в котором отражена выручка за день и накопление за весь период работы кассы. **Выключить аппарат.**

#### **Внимание!**

Если в течении рабочего дня по кассе ничего не пробивали, при закрытии смены на чековой ленте печатается сообщение «**НЕТ РЕГИСТРАЦИИ ПРОДАЖ**» после чего нажать **ИТ**, произойдёт распечатка отчёта с гашением.

### 4. Возможные сообщения на индикаторе во время работы

НБУ – закончилась чековая лента – заправить ленту и нажать клавишу **ПИ**

АП – авария питания, - выкл. аппарат, подключить блок питания и вкл. аппарат

НО.ЧЕ – просмотр электронного журнала – для выхода нажать **РЖ**